

DÉCORATION	PEINTURE	ECLAIRAGE	AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR	SALLE DE BAINS CUISINE	OUTILLAGE QUINCAILLERIE	ELECTRICITÉ	CHAUFFAGE TRAITEMENT DE L'AIR	JARDIN	CONSTRUCTION
------------	----------	-----------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------	----------------------------------	--------	--------------

Vous êtes ici : [Zoom sur...](#) ➤ [Nos conseils](#) ➤ [Fiches conseils](#)

- [Accueil](#)
- [Zoom sur...](#)
- [Vos projets](#)
- [Le coin déco](#)
- [Développement durable](#)



Trouvez votre magasin

Votre département :

OK



Découvrez la carte Mr. Bricolage



NOS CONSEILS



## Poser du carrelage mural

Carrelage traditionnel, carreaux de faïence ou de grès... de nombreuses matières permettent de décorer tout en isolant ses murs. Grâce aux nouveaux matériaux, la technique de pose est désormais simplifiée et accessible à tous.

### La préparation



1) Vérifier la dimension des carreaux afin de tracer la ligne de base pour la pose.




2) Reporter sur le bas de la surface à carrelé la mesure d'un carreau moins 2 à 3 cm. Tous les carreaux de la rangée inférieure seront découpés par la suite pour s'ajuster parfaitement au sol.



3) Tracer, à l'aide du niveau, la ligne inférieure de la surface à carrelé. Tracer deux axes perpendiculaires se croisant au centre de la surface à carrelé, le carrelage sera posé à partir du croisement des deux axes.



4) Fixer le tasseau de base en partie basse de la surface à carrelé. Il servira de ligne horizontale de départ.



5) Malaxer la colle dans le pot pour lui donner une consistance onctueuse et déposer une couche de colle avec la truelle sur une surface d'environ un demi-mètre carré.



6) Avec la spatule crantée étaler la colle en couche régulière creusée de sillons parallèles. Déposer la bonne quantité de colle: trop peu de colle n'assure pas une bonne tenue du carreau mais trop de colle nuit au séchage et à la planéité du carrelage.

### Les conseils Mr. Bricolage

Pour obtenir des joints réguliers, intercaler entre les carreaux des joints plastiques d'écartement ou des allumettes. Certaines cales doivent être enlevées après séchage de la colle, d'autres peuvent rester avant d'être cachées sous la mortier à joint.

Pour poser du carrelage sur un carrelage existant, éviter que les joints du nouveau carrelage correspondent avec ceux de l'ancien.

Si la zone carrelée doit être centrée sur un lavabo par exemple, tracer un axe vertical à l'aide d'un niveau et poser les carreaux de part et d'autre de cet axe.

Pour poser du carrelage autour d'une canalisation existante, couper un carreau en deux et découper dans chaque demi-carreau un demi-cercle au diamètre de la canalisation.

Pour percer du carrelage, utiliser une perceuse sans percussion. Coller un petit morceau d'adhésif transparent sur le point de perçage. Percer lentement ; dès que la pointe de la mèche apparaît sur l'autre face, retourner le carreau et terminer le perçage.

### La réalisation



1) Utiliser un crayon de couleur très gras ou un feutre de type "permanent" pour tracer sur la surface émaillée d'un carreau. Rayer profondément la surface du carreau avec la pointe à tracer.




2) Couper le carrelage à la machine à couper ou « carrellette » si la surface à carrelé est grande. Positionner le carreau à couper sur le plateau de la machine, contre la règle graduée et l'équerre réglée selon le tracé de découpe. Rayer le carreau en poussant le chariot régulièrement.




3) Appuyer sur la poignée de la machine une fois que la molette a dépassée la surface du carreau. L'endume est mise en contact avec la surface du carreau qui se sépare en deux, sous la pression, exactement le long de la rayure.



4) Couper le carrelage à la pince pour une petite surface à carrelé. Tracer au crayon gras en une seule fois et sans reprise la découpe à réaliser puis avec la pointe à tracer rayer la surface du carreau le long du tracé.



5) Le carreau étant placé avec précision entre les mâchoires de la pince et la rayure positionnée au milieu de l'endume, serrer pour casser le carreau le long de la rayure.



6) Casser la partie à éliminer avec une paire de tenailles ou avec la pince à rogner.



7) La scie à lame-fil au carbure de tungstène permet toutes découpes dans les carreaux de faïence.



8) Pour parfaire une coupe il suffit de la poncer avec la grille abrasive.



### La réalisation suite



1) Poser le premier carreau contre le tasseau de base. Si vous avez tracé un axe vertical, aligner le carreau le long du tracé.



2) Avec la main enfoncer le carreau dans les sillons de colle pour assurer une bonne adhérence. Si les carreaux ont été stockés hors de leur emballage, les dépoussiérer avant la pose avec une brosse douce de type époussette. Ne pas les mouiller.



3) Placer dans l'angle du carreau une cale d'épaisseur pour les joints. La largeur des joints dépend de la dimension des carreaux : 2 à 3 mm pour des carreaux 10 cm x 10 cm, 3 à 5 mm pour des carreaux 20 x 20 cm, 5 à 10 mm pour des carreaux 30 x 30 cm.



4) Poser le second carreau à côté du premier. L'enfoncer dans la colle et l'appliquer contre les cales de joints du premier carreau sans le déplacer. L'alignement des carreaux tant horizontalement que verticalement, correspond à la régularité des joints.



5) Poser les carreaux les uns à côté des autres sur toute la surface encollée. Une coupe précise permet une mise en place facile du carreau. Lorsque des carreaux doivent être coupés, choisir le bord le moins visible.



6) Une fois le carrelage posé et la colle sèche, gâcher soigneusement le mortier à joint avec de l'eau pour obtenir une pâte onctueuse et lisse puis jointoyer avec du mortier à joint.




7) Enlever les joints d'écartement avant séchage complet de la colle en veillant à ne pas déplacer les carreaux. Déposer le mortier de jointoyage sur le carrelage avec une truelle langue de chat.



8) Faire pénétrer le mortier à joint entre les carreaux en passant plusieurs fois de suite la radlette caoutchouc. Pour qu'un joint tienne bien, il faut qu'il soit totalement rempli de mortier à joint. Quand le mortier à joint commence à durcir, nettoyer la surface du carrelage avec une éponge humide en rinçant souvent l'éponge.



9) Faire pénétrer le mortier à joint entre les carreaux en passant plusieurs fois de suite la radlette caoutchouc. Pour qu'un joint tienne bien, il faut qu'il soit totalement rempli de mortier à joint. Quand le mortier à joint commence à durcir, nettoyer la surface du carrelage avec une éponge humide en rinçant souvent l'éponge.



### Le nettoyage



1) Après séchage des joints, nettoyer le carrelage avec une éponge humide mais non gorgée d'eau pour ne pas creuser les joints.



2) Lisser les joints avec le doigt en vérifiant qu'ils sont bien garnis.



3) Finir le nettoyage au chiffon sec et laisser sécher à fond avant de nettoyer à nouveau.

### L'équipement

#### Les outils

- une éponge
- une petite auge en plastique
- un niveau à bulles
- un chiffon
- une grille abrasive
- une truelle langue de chat
- une truelle de maçon
- une machine à couper le carrelage
- une spatule dentée
- un crayon gras
- une pointe à tracer au carbure de tungstène
- une paire de tenailles à la russe
- une radlette à joint en caoutchouc
- une pince à rogner "bec de perroquet"
- une scie à carrelage à lame fil (ou lame plate au carbure de tungstène)
- un mètre roulant
- une mèche extensible au carbure de tungstène.

### Une information vous manque ?

Rapprochez-vous d'un **conseiller de vente** dans votre magasin Mr. Bricolage.

Notre **Service d'Information Clients** est également à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 au **0811.90.20.11** (coût d'un appel local à partir d'un poste fixe).

[Haut de page](#)